

Montageanleitung – Einstiegsleisten PVC-Folie (selbstklebend)

Mit Micro-Luftkanälen für blasenfreie Verklebung – Nassverklebung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 30 °C

Reinigungsmittel: Spiritus oder Glasreiniger

Lieferumfang: Je nach Modell 2, 4, 6 oder 8 Folien

Benötigte Materialien

- Einstiegsleisten-Folien
- Sprühflasche mit Wasser-Spülmittel-Gemisch **oder Glasreiniger**
- Rakel (weich, ideal mit Filzkante)
- Mikrofasertuch
- Optional: Föhn bei kühler Umgebung

Sicherheitshinweise

- **Reiniger nur in gut belüfteten Bereichen verwenden**
- **Entzündlich – nicht rauchen, von Zündquellen fernhalten**
- **Haut- und Augenkontakt mit Reinigern vermeiden**
- **Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten**
- **Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung verkleben**

1. Vorbereitung

1. **Reinigung der Fläche:**
Die Einstiegsleisten mit Spiritus oder Glasreiniger gründlich von Schmutz und Fett befreien.
2. **Fläche abtrocknen:**
Mit einem sauberen Mikrofasertuch trocken nachwischen – keine Rückstände oder Feuchtigkeit.

2. Nassverklebung

1. **Sprühflasche vorbereiten:**
 - **Variante A:** Wasser + 1–2 Tropfen Spülmittel (kein Schaumbildner)
 - **Variante B:** Glasreiniger pur verwenden
2. **Trägerfolie abziehen:**
Schutzfolie der Einstiegsleisten-Folie vorsichtig entfernen. Nicht auf die Klebefläche fassen.

3. **Fläche & Klebeseite einsprühen:**
Sowohl die Einstiegsleiste am Fahrzeug als auch die Klebeseite der Folie großzügig mit dem Gemisch oder Glasreiniger besprühen.
 4. **Folie auflegen und ausrichten:**
Die befeuchtete Folie auf die nasse Fläche auflegen und exakt positionieren.
Dank Flüssigkeit kann die Position beliebig korrigiert werden.
-

3. Folie fixieren

- **Mit dem Rakel ausstreichen:**
Von der Mitte nach außen die Flüssigkeit unter der Folie herausdrücken.
 - **Blasen entfernen:**
Die integrierten **Micro-Luftkanäle ermöglichen eine besonders einfache, blasenfreie Verklebung**, da Luft durch feine Kanäle entweichen kann.
 - **Kanten gut andrücken:**
Besonders die Ränder fest anpressen. Bei Bedarf mit Fön leicht erwärmen für besseren Halt (nicht überhitzen!).
-

4. Trocknung

- **12–24 Stunden** nicht reinigen oder mechanisch belasten.
Kein Waschen oder Scheuern in dieser Zeit.
Fahrzeugtüren vorsichtig öffnen und schließen.
-

5. Pflegehinweise

- Nach vollständiger Trocknung wetter- und waschstraßenfest.
- Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel verwenden.
- Hochdruckreiniger nur mit ausreichend Abstand einsetzen.

WGS-Shop GmbH & Co. KG

Im Hoorfeld 20
57299 Burbach.

Mobil: +49 176 / 62256918
Festnetz: +49 2773 / 7467540

Email: info@wgs-shop.com

URL: www.wgs-shop.com