

Montageanleitung – Einstiegsleisten aus transparenter PVC-Folie (selbstklebend)

Nassverklebung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 30 °C

Reinigungsmittel: Spiritus oder Gasreiniger

Lieferumfang: Je nach Modell 2, 4, 6 oder 8 Folien

Benötigte Materialien

- Transparente Einstiegsleisten-Folien
- Sprühflasche mit Wasser-Spülmittel-Gemisch **oder Glasreiniger**
- Rakel (weich, ideal mit Filzkante)
- Mikrofasertuch
- Optional: Fön bei kühler Umgebung

Sicherheitshinweise

- **Reiniger nur in gut belüfteten Bereichen verwenden**
- **Entzündlich – nicht rauchen, von Zündquellen fernhalten**
- **Haut- und Augenkontakt mit Reinigern vermeiden**
- **Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten**
- **Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung verkleben**

1. Vorbereitung

1. **Reinigung der Fläche:**
Die Einstiegsleisten mit Spiritus oder Gasreiniger gründlich von Schmutz und Fett befreien.
2. **Fläche abtrocknen:**
Mit einem sauberen Mikrofasertuch trocken nachwischen – keine Rückstände oder Feuchtigkeit.

2. Nassverklebung

1. **Sprühflasche vorbereiten:**
 - **Variante A:** Wasser + 1–2 Tropfen Spülmittel (kein Schaumbildner)
 - **Variante B:** Glasreiniger pur verwenden
2. **Trägerfolie abziehen:**
Schutzfolie der Einstiegsleisten-Folie vorsichtig entfernen. Nicht auf die Klebefläche fassen.

3. **Fläche & Klebeseite einsprühen:**
Sowohl die Einstiegsleiste am Fahrzeug als auch die Klebeseite der Folie großzügig mit dem Gemisch besprühen.
 4. **Folie auflegen und ausrichten:**
Die befeuchtete Folie auf die nasse Fläche auflegen und exakt positionieren. Dank Flüssigkeit kann die Position korrigiert werden – dieser Schritt muss besonders sorgfältig durchgeführt werden, um Blasen zu vermeiden.
-

3. Folie fixieren

- **Mit dem Rakel ausstreichen:**
Von der Mitte nach außen das Wasser langsam und gleichmäßig herausdrücken. **Ohne Mikrokanäle** ist ein besonders sauberes, blasenfreies Arbeiten entscheidend.
 - **Blasenbildung vermeiden:**
Bei eingeschlossener Luft sofort vorsichtig mit dem Rakel zur Seite arbeiten. Kleine Restblasen können bei Sonneneinstrahlung nach 1–2 Tagen verschwinden.
 - **Ränder gut andrücken:**
Besonders die Kanten sorgfältig fixieren. Bei Bedarf mit Fön leicht anwärmen (nicht überhitzen!).
-

4. Trocknung

- **12–24 Stunden** nicht reinigen oder mechanisch belasten.
Kein Waschen oder Scheuern in dieser Zeit.
Fahrzeugtüren vorsichtig öffnen und schließen.
-

5. Pflegehinweise

- Nach vollständiger Trocknung wetter- und waschstraßenfest.
- Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel verwenden.
- Hochdruckreiniger nur mit ausreichend Abstand einsetzen.

WGS-Shop GmbH & Co. KG

Im Hoorfeld 20
57299 Burbach.

Mobil: +49 176 / 62256918

Festnetz: +49 2773 / 7467540

Email: info@wgs-shop.com

URL: www.wgs-shop.com