

Montageanleitung – Ladekantenschutz aus PVC-Folie (selbstklebend)

Mit Micro-Luftkanälen für blasenfreie Verklebung – Nassverklebung

Empfohlene Umgebungstemperatur: 18 °C bis 30 °C

Reinigungsmittel: Spiritus oder Glasreiniger

Lieferumfang: 1 Stück Ladekantenschutz-Folie

Benötigte Materialien

- 1x PVC-Ladekantenschutz-Folie
- Sprühflasche mit Wasser-Spülmittel-Gemisch **oder Glasreiniger**
- Raket (weich, ideal mit Filzkante)
- Mikrofasertuch
- Optional: Föhn bei kühler Umgebung

Sicherheitshinweise

- **Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten**
- **Spiritus und Glasreiniger sind entzündlich – nicht rauchen, von Flammen fernhalten**
- **Haut- und Augenkontakt mit Reinigern vermeiden**
- **Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung montieren**

1. Vorbereitung

1. **Reinigung der Fläche:**
Die Fläche auf der Stoßstange (Ladekante) mit Spiritus oder Glasreiniger gründlich reinigen – Schmutz, Fett und Wachs entfernen.
2. **Trocknen:**
Mit einem sauberen Mikrofasertuch trocken nachwischen – keine Rückstände oder Feuchtigkeit auf der Oberfläche lassen.

2. Nassverklebung

1. **Sprühflasche vorbereiten:**
 - **Variante A:** Wasser + 1–2 Tropfen Spülmittel (kein Schaumbildner)
 - **Variante B:** Glasreiniger pur verwenden
2. **Trägerfolie abziehen:**
Die Schutzfolie der PVC-Folie vorsichtig abziehen – nicht auf die Klebefläche fassen.
3. **Fläche & Klebeseite einsprühen:**
Sowohl die gereinigte Stoßstange als auch die Klebefläche der Folie großzügig einsprühen.

4. Folie auflegen und ausrichten:

Die befeuchtete Folie auf die nasse Fläche auflegen und in die gewünschte Position bringen. Durch die Flüssigkeit kann die Folie leicht verschoben werden.

3. Folie fixieren

- **Rakel verwenden:**
Mit leichtem Druck von der Mitte nach außen die Flüssigkeit unter der Folie herausstreichen.
 - **Blasenfrei verkleben:**
Dank integrierter **Micro-Luftkanäle** kann eingeschlossene Luft einfach zur Seite gedrückt werden – für eine saubere, blasenfreie Oberfläche.
 - **Ränder gut andrücken:**
Besonders an den Kanten sorgfältig anpressen. Bei Bedarf mit einem Fön leicht erwärmen, um die Haftung zu verbessern (nicht überhitzen!).
-

4. Trocknung

- Die Folie sollte **mindestens 12–24 Stunden** nicht mechanisch belastet oder gewaschen werden.
 - Fahrzeugklappe möglichst vorsichtig nutzen.
-

5. Pflegehinweise

- Nach vollständiger Trocknung wetter- und waschstraßenfest
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Hochdruckreiniger nur mit ausreichend Abstand einsetzen

WGS-Shop GmbH & Co. KG

Im Hoorfeld 20
57299 Burbach.

Mobil: +49 176 / 62256918
Festnetz: +49 2773 / 7467540

Email: info@wgs-shop.com

URL: www.wgs-shop.com