

Montageanleitung – Ladekantenschutz aus transparenter PVC-Folie (selbstklebend)

Nassverklebung

Empfohlene Umgebungstemperatur: 18 °C bis 30 °C

Reinigungsmittel: Spiritus oder Glasreiniger

Lieferumfang: 1 Stück Ladekantenschutz-Folie

Benötigte Materialien

- 1x transparente PVC-Folie für die Ladekante
 - Sprühflasche mit Wasser-Spülmittel-Gemisch **oder Glasreiniger**
 - Rakel (weich, ideal mit Filzkante)
 - Mikrofasertuch
 - Optional: Fön bei kühler Umgebung
-

Sicherheitshinweise

- **Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten**
 - **Spiritus und Glasreiniger sind entzündlich – nicht rauchen, von Flammen fernhalten**
 - **Haut- und Augenkontakt mit Reinigern vermeiden**
 - **Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung montieren**
-

1. Vorbereitung

1. **Reinigung der Fläche:**
Die Stoßstange im Bereich der Ladekante gründlich mit Spiritus oder Glasreiniger von Schmutz, Fett und Wachs befreien.
 2. **Trocknen:**
Mit einem sauberen Mikrofasertuch vollständig abtrocknen – keine Rückstände oder Feuchtigkeit auf der Oberfläche lassen.
-

2. Nassverklebung

1. **Sprühflasche vorbereiten:**
 - **Variante A:** Wasser + 1–2 Tropfen Spülmittel (kein Schaumbildner)
 - **Variante B:** Glasreiniger pur verwenden
2. **Trägerfolie abziehen:**
Schutzfolie der transparenten PVC-Folie vorsichtig entfernen – nicht auf die Klebefläche fassen.

3. **Fläche & Klebeseite einsprühen:**
Sowohl die gereinigte Stoßstange als auch die Klebeseite der Folie großzügig mit dem Gemisch besprühen.
 4. **Folie auflegen und ausrichten:**
Die befeuchtete Folie auf die nasse Fläche auflegen und exakt positionieren.
Durch die Flüssigkeit lässt sich die Folie gut verschieben.
-

3. Folie fixieren

- **Rakel verwenden:**
Mit leichtem Druck von der Mitte nach außen das Wasser gleichmäßig herausstreichen.
 - **Blasenbildung vermeiden:**
Da **keine Micro-Luftkanäle** vorhanden sind, ist besonders sorgfältiges Arbeiten erforderlich.
Eingeschlossene Luft sofort zur Seite ausstreichen. Kleine Restblasen verschwinden ggf. nach wenigen Tagen.
 - **Ränder gut andrücken:**
Besonders die Kanten sorgfältig fixieren. Bei Bedarf mit Fön leicht anwärmen, um die Haftung zu verbessern (nicht überhitzen!).
-

4. Trocknung

- **12–24 Stunden** nicht reinigen oder mechanisch belasten.
Kein Waschen oder Scheuern in dieser Zeit.
Heckklappe vorsichtig nutzen.
-

5. Pflegehinweise

- Nach vollständiger Trocknung wetter- und waschstraßenfest
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Hochdruckreiniger nur mit ausreichend Abstand einsetzen

WGS-Shop GmbH & Co. KG
Im Hoorfeld 20
57299 Burbach.

Mobil: +49 176 / 62256918
Festnetz: +49 2773 / 7467540

Email: info@wgs-shop.com
URL: www.wgs-shop.com